

АЭРОЗОЛЬНАЯ МУЛЬТИ-СМАЗКА 7 В 1 МНОГОЦЕЛЕВАЯ DECORIX® СО SMART-РАСПЫЛИТЕЛЕМ • 335 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Мульти-смазка 7 в 1 предназначена для широкого диапазона применения при обслуживании механизмов и соединений в автомобилях, мотоциклах и лодках, садовой и мототехники, замков и петель и т.д. Мульти-смазка очищает, эффективно смазывает и защищает металлические поверхности от коррозии. Предотвращает скрип и восстанавливает подвижность заклинивших деталей. Быстро проникает в ржавые соединения облегчая демонтаж. Очищает и ухаживает за пластмассовыми и металлическими поверхностями. Предотвращает замерзание замочных цилиндров и заглушек.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Перед использованием баллон тщательно встряхнуть в течение 1 минуты.
2. Нанести с небольшого расстояния и дать впитаться.
3. Оптимальная температура проведения работ от +10°C до +25°C.
4. При нанесении смазки на резиновые уплотнители протереть их мягкой тканью через 5 минут.
5. При опущенной трубке-аппликаторе смазка распыляется широкой струей. Поднять трубку-аппликатор вверх для более точного распыления и для применения в труднодоступных местах.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом и проветриваемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и других источников тепла. Предохранять от ударов и действия прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от -35°C до +50°C! При хранении не допускайте сдавливания баллона. СРОК ХРАНЕНИЯ: 8 лет с даты изготовления. Дата изготовления указана на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! Избегать воздействия статического электричества. При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания мульти-смазки на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза, немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При попадании на кожу, тщательно смойте водой с мылом. При затруднении дыхания, прекратить работу и выйти на свежий воздух. При продолжении затруднительного дыхания, немедленно обратиться к врачу и показать баллон.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Использованный баллон утилизировать на специально отведённых территориях. Товар сертифицирован.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



НОМЕНКЛАТУРА

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА И АРТИКУЛ | ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА | ШТРИХ-КОД КОРОБКИ |
|--|-------------------|--------------------|
| Мульти-Смазка 7 в 1 многоцелевая • 335 мл 0420-02 DA | 4 610122 131948 | 1 46 10122 13194 5 |



При поднятой вверх трубке-аппликаторе смазка распыляется более точно и применяется в труднодоступных местах.



При опущенной трубке-аппликаторе смазка распыляется широкой струей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Способ нанесения | Распыление. |
|---|--|
| Внешний вид | Прозрачная бесцветная жидкость. |
| Основа | Минеральные масла. |
| Пропеллент | Диметиловый эфир. |
| Плотность при 20°C, г/см³ | 0,79–1,84 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % не менее | 42 |
| Температура окружающей среды при нанесении | от +10°C до +25°C |
| Морозостойкость | да |
| Срок хранения с даты изготовления, лет | 8 |
| Класс пожарной опасности | 2 |
| Состав | Минеральные масла, органические растворители, пропеллент (диметиловый эфир). |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

| | |
|------------------------------------|--------|
| Объём баллона, мл | 335 |
| Вес баллона брутто, г | 255 |
| Количество баллонов в коробке, шт. | 12 |
| Вес коробки, кг | 3,29 |
| Объём коробки, куб. м | 0,0077 |
| Размер коробки, мм: | |
| • высота | 206 |
| • ширина | 168 |
| • глубина | 222 |

