

# Охладитель замораживатель Freeze 75

## Производитель

Kontakt Chemie , CRC Industries Europe CRC  
Industries Europe BVBA  
Touwslagerstraat 1 - 9240 Zele - Belgium,  
<http://www.crceurope.com>



## Общее описание

Не огнеопасное средство FREEZE 75 позволяет произвести быстрое локальное охлаждение с помощью инертного газа, подающегося с температурой -49 °С. Позволяет легко определить неустойчивые дефекты работы элементов, вызванные перегревом в процессе работы.

Моментально охлаждает вплоть до -49 °С.

Позволяет производить локальное охлаждение. Не проводит ток.

Не воспламеняется . Безопасен для различных материалов.

Исключает необходимость тестирования отдельных деталей.

Позволяет мгновенно выявить место дефекта в оборудовании

Примеры применения

- Поиск неисправного компонента посредством последовательного локального охлаждения платы электронного устройства,
- Может использоваться для мгновенного тестирования: электронных компонентов, термостатов в рефрижераторах и холодильниках, пусковых установок, систем управления, термореле, электронных деталей карбюратора, систем зажигания.
- Термическое сжатие механических деталей, вставляемых одна в другую.
- Можно использовать для отделения жевательных резинок от ткани.



## Инструкция

Распылить препарат на охлаждаемую поверхность , соблюдая меры предосторожности и избегая попадания средства на открытые участки тела . Попадание препарата на кожу может привести к сильному обморожению ! Для защиты глаз применять с защитными очками !

Интенсивность охлаждения пропорциональна времени распыления препарата .

## Основные данные продукта

Плотность при 20 °С .....1,15 г/см<sup>3</sup>  
Испарение .....полное  
Охлаждение .....до -49 °С  
Время высыхания .....>30 мин. (20 °С)

## Меры предосторожности

Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности для аэрозольных баллонов.

Во избежание обморожения частей тела, не рекомендуется направлять струю препарата на кожные покровы.

Попадание в глаза : Немедленно обратиться к врачу

Попадание на кожу : В случае попадания жидкости растопить обмороженные части при помощи воды, осторожно снять одежду и вымыть пораженные участки водой с мылом . Обратиться к врачу

Вдыхание : Вынести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить согревание и покой.

Проглатывание : Проглатывание маловероятно

Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности (MSDS) в соответствии с директивой ЕС 93/112.

Подробнее о мерах безопасности в паспорте безопасности здесь : <http://www.ti.kz/crc>

## Поставки и продажа в Казахстане - TOO Test instruments

050060 , Республика Казахстан , г Алматы ,

ул Розыбакиева 184 ,

Тел (727)-379 99 55 , Факс(727)-379 98 93

[www.ti.kz](http://www.ti.kz) , [www.pribor.kz](http://www.pribor.kz) , [www.sonel.kz](http://www.sonel.kz) , [www.ersa.kz](http://www.ersa.kz)

Email : [info@ti.kz](mailto:info@ti.kz)

