

Очиститель принтеров Printer 66

Производитель

Kontakt Chemie , CRC Industries Europe CRC
Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 - 9240 Zele - Belgium,
<http://www.crceurope.com>



Общее описание

Для четкой и разборчивой печати компоненты принтера необходимо постоянно содержать в чистоте. Средство является очистителем всех компонентов принтера, содержит антистатические добавки для долговременной защиты от пыли и повреждений, вызываемых электростатическими разрядами. Эффективный растворитель, который удаляет остатки чернил и жира, остатки металлизированной пыли, остатки ленты, застывшее масло и другие загрязнения, которые снижают качество работы устройства. Значительно повышает качество печати. Можно производить обезжиривание и консервацию печатающих механизмов.

Инструкция

Распыляется непосредственно на загрязненные компоненты.
При сильных загрязнениях рекомендуется собрать остатки раствора с помощью ткани или салфетки.
Можно использовать для чистки различных типов принтеров: матричные принтеры, принтеры со сферической головкой, струйные принтеры, лазерные принтеры, специальные принтеры (термографические, лепестковые принтеры, принтеры с цепным литероносителем и др.)

Основные данные продукта

Цвет:бесцветное
Температура воспламенения:<0 °C
Плотность при 20 °C:0,70 г/см³
КВ:>50

Меры предосторожности

Средство огнеопасно , поэтому запрещается применять на включенном и работающем оборудовании .
Работать в хорошо проветриваемом помещении , пары средства не вдыхать .
Использовать средства индивидуальной защиты рук , глаз и органов дыхания.
При отсутствии надлежащей вентиляции возможно легкое отравление персонала (тошнота , головная боль , головокружение) .
Герметичный контейнер: защищать от солнечного света и не подвергать воздействию температуры выше 50°C. Не прокалывать и не сжигать, даже после использования. Не распылять на открытый огонь или на раскаленные предметы.
Попадание в глаза : Если вещество попало в глаза, немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу .
Попадание на кожу : Снять загрязненную одежду . Промыть участки кожи водой с мылом .
Вдыхание : Вынести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить согревание и покой.
При появлении болезненных ощущений обратиться к врачу
Проглатывание : Проглатывание маловероятно , но при проглатывании не вызывать рвоту из-за риска всасывания в легкие. При подозрении на отравление немедленно обратиться к врачу .
Подробнее о мерах безопасности в паспорте безопасности здесь : <http://www.ti.kz/crc>

Поставки и продажа в Казахстане - TOO Test instruments

050060 , Республика Казахстан , г Алматы ,
ул Розыбакиева 184 ,
Тел (727)-379 99 55 , Факс(727)-379 98 93
www.ti.kz , www.pribor.kz , www.sonel.kz , www.ersa.kz
Email : info@ti.kz

