

# Медная оплетка для удаления припоя Soldabsorb

## Производитель

Kontakt Chemie , CRC Industries Europe CRC  
Industries Europe BVBA  
Touwslagerstraat 1 - 9240 Zele - Belgium,  
<http://www.crceurope.com>



## Общее описание

Представляет из себя оплетку из тонкой медной проволоки, пропитанной специальным составом.

Особенности :

1. Место сбора и удаления припоя не нуждается в дальнейшей очистке
2. Не окисляется и не содержит масел
3. Пропитан специальным влагоотталкивающим составом
4. Не содержит канифоли
5. Отличная теплопроводность для быстрой и чистой работы

Применение

1. При сборке электронных устройств
2. При ремонте электронных устройств
3. При демонтаже электронных компонент с плат
4. При удалении излишков припоя во избежание замыканий

Упаковка: поставляется в катушках по 10 метров 2 вида ( по ширине оплетки ) : 1,5мм, 2,5мм

## Инструкция

Прижмите нагретым паяльником оплетку в месте, где необходимо удаление припоя. По мере расплава припоя оплетка будет впитывать его, меняя цвет с медного на серебристый. По мере насыщения оплетки излишками припоя необходимо отрезать использованную часть.

## Основные данные продукта

Плетеная медная проволока, пропитанная спецреактивами.

## Меры предосторожности

Средство не огнеопасно.

Запрещается производить пайку деталей , находящихся под напряжением .

Работать в хорошо проветриваемом помещении , пары средства не вдыхать . При отсутствии надлежащей вентиляции возможно образование взрывчатых смесей и легкое отравление персонала ( тошнота , головная боль , головокружение ) .

Средство раздражает кожу , поэтому необходимо избегать попадания средства на открытые участки .

Попадание в глаза : Если вещество попало в глаза, немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу .

Попадание на кожу : Смочить пораженную кожу большим количеством воды. Затем промыть водой с мылом.

Вдыхание : Вынести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить согревание и покой.

При появлении болезненных ощущений обратиться к врачу

Проглатывание : Проглатывание маловероятно , но при проглатывании не вызывать рвоту из-за риска всасывания в легкие. При подозрении на отравление немедленно обратиться к врачу .

Подробнее о мерах безопасности в паспорте безопасности здесь : <http://www.ti.kz/crc>

## Поставки и продажа в Казахстане - TOO Test instruments

050060 , Республика Казахстан , г Алматы ,

ул Розыбакиева 184 ,

Тел (727)-379 99 55 , Факс(727)-379 98 93

[www.ti.kz](http://www.ti.kz) , [www.pribor.kz](http://www.pribor.kz) , [www.sonel.kz](http://www.sonel.kz) , [www.ersa.kz](http://www.ersa.kz)

Email : [info@ti.kz](mailto:info@ti.kz)

