

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Уникальная биологически активная жидкость, содержащая специальные бактериальные штаммы, биологически разлагаемые низкопенящиеся очистители и антипенные агенты.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ДОЗИРОВКА

GAMAZYME BTC - специально разработан для замены агрессивных, токсичных туалетных очистителей, которые могут приводить в негодность оборудование для обработки нечистот, убивая естественные бактерии, которые необходимы для этих операций. Обычные туалетные очистители могут также создавать пену в вакуумном индукторе, что нарушает вакуум в санитарной промывочной системе.

GAMAZYME BTC эффективно очищает туалеты, внедряя миллионы специально отобранных безопасных бактерий в санитарную систему. Эти мощные специализированные бактерии колонизируют органические загрязнения в системах трубопровода и устраняют органические отложения. В дренажах оборудования для обработки нечистот эти бактерии увеличат биологическую активность, устраняя твердые остатки и запахи.

Препаратом GAMAZYME BTC разлагаются смазка, жиры, нечистоты, крахмал и другие органические вещества. Кроме того, способствует разложению бумаги, белка, продуктовых отходов и других пахучих веществ.

GAMAZYME BTC очищает более эффективно и действенно, чем материалы, применяемые при обычной очистке. Применение препаратов, содержащих вредные химикаты, такие, как кислоты, каустики, хлорная известь, дезинфектанты и т. д., может быть исключено.

Применяется ежедневно как обычный очиститель туалетов. Поднимите сидение, откройте бутылку препарата GAMAZYME BTC и направьте отверстием вниз. Сожмите емкость и направляйте струю, достаточно покрывая поверхность унитаза. Через несколько минут почистить туалет щеткой и смыть водой.

Для удаления минеральных отложений, мочевой кислоты и следов ржавчины используйте препарат GAMAZYME TOILET DESCALER (№ в каталоге - 743146).

Для сильно загрязненных или засоренных труб используется сильнодействующий препарат GAMAZYME DPC до тех пор, пока трубы не станут чистыми, а затем они поддерживаются в чистоте с помощью регулярного применения препарата GAMAZYME BTC. Смотрите также лист данных по продукту GAMAZYME DPC.

Применение таких токсичных очистителей, как кислоты, каустики, хлорная известь и т. д., будет оказывать вредное воздействие на биологическую активность, и поэтому они не должны применяться вместе с препаратом GAMAZYME BTC.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Паспорт безопасности продукта (Safety Data Sheet) на русском языке имеется и доступен в электронном виде на сайте www.wilhelmsen.com, либо предоставляется по первому требованию.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ТУАЛЕТОВ

Характерные особенности и преимущества

- Уникальная биологическая жидкость, удобная в работе.
- Полностью разлагаемый микроорганизмами.
- Применяется во всех типах санитарных систем и системах обработки нечистот.
- Очищает туалеты, умывальники, душевые и т. д.
- Разлагает смазку, белок, жир, крахмал и другие твердые отходы.
- Уничтожает неприятные запахи из санитарных систем.
- Продукт безопасен, специальных мер предосторожности не требуется.
- Заменяет другие очистители, которые ранее были причиной неисправной работы биологической фановой системы.

GAMAZYME BTC



Для более полной информации по безопасности и правилам обращения с препаратом смотрите данные по безопасности и/или инструкцию на упаковке!

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

ВНЕШНИЙ ВИД:	Зеленая жидкость		
ПЛОТНОСТЬ в г/см куб. при 15°C:	1,0		
pH, в концентрате:	9		
СОВМЕСТИМОСТЬ:			
Металл:	Эффект неизвестен		
Резина:	Эффект неизвестен		
Синтетическая резина:	Эффект неизвестен		
УПАКОВКА:	Продукт №	Объем в литрах	Контейнер
	656 589945	невозвращаемые коробки с 12х1л бутылками	пластик

Гарантии компании Вильгельмсен в части соответствия и применения неприменимы и претензии не принимаются, если препарат используется с нарушением вышеуказанной инструкции или иным образом, не соответствующим данной инструкции. Неправильное использование может привести к повреждению оборудования. В зависимости от страны производства продукты могут иметь незначительные отличия.