



ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ СВОБОДНОГО ХЛОРА В ВОДЕ AMT25F

Инструкция по использованию



ВВЕДЕНИЕ

Благодарим за покупку хлориметра AMT25F (далее Прибор), который предназначен для измерения концентрации свободного хлора Cl₂.

Перед началом использования прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Хлориметр – 1шт
Реагент DPD1 – 1шт
Паспорт – 1шт
Кейс пластиковый – 1шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон измерений свободного хлора: от 0.01 до 3.50ppm (мг/л)
- Погрешность измерений: ± 0.05 п.ш. в диапазоне ниже 1ppm; ± 0.5 п.ш. в диапазоне выше 1ppm
- Метод измерения: DPD (с использованием реактива Хлорамин-Т полоски) - входят в комплект, затем, могут докупаться отдельно
- Условия окружающей среды, температура от 0 до 40°C, относительная влажность не более 80%RH.
- Электропитание: 4 элемента питания 1.5V, тип AAA
- Индикатор разряда элементов питания на ЖК-дисплее.
- Автовключение через 2 мин бездействия.
- Класс защиты корпуса: IP57 - может плавать в воде
- Размеры, мм: 42x33x183
- Вес, г: 168

ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ СВОБОДНОГО ХЛОРА

1. Возьмите одну тест-полоску из банки
2. Включите прибор при помощи кнопки включения
3. Нажмите кнопку MODE
4. Нажмите и удерживайте кнопку FCL/TCL для выбора режима FCL
5. Откройте верхний отсек прибора и смочите ячейку тестовым образцом, слейте и проделайте процедуру 3 раза.

6. Заполните тестовым образцом отсек с ячейкой так, чтобы образец не выливался и затем закройте крышку
7. Нажмите и удерживайте кнопку ZERO до тех пор, пока на дисплее не отобразится символ «0.00». Отпустите кнопку и дождитесь на дисплее постоянного значения 0.00 - это означает, что первоначальная функция калибровки завершена успешно.
8. Откройте верхний отсек с образцом и поместите в него тест-полоску. Проводите реагентом тест-полоски назад вперед с частотой 2 движения в сек (примерно) в течение 20 сек, выньте тест-полоску и образца и закройте верхний отсек.
9. Нажмите кнопку FCL/TCL для получения результата измерений свободного хлора.

По окончании работы с прибором промойте верхний отсек с ячейкой.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия 6 мес.

Производитель: Amtast USA Inc, Китай

Штамп магазина

Дата продажи:

ЭКОЮОН
измерительные при