## Ámbebap aerozol bolaýy NOVA 450 ml

Jogary sapaly aerozol bolaýy metall jáne agash betterin syrlaý úshin qoldanylady, aýa-ralynyń ózgerýlne jogary tózimdilikpen sipattalatyn jarqyn, tegis jáne berik jabyndy qamtamasyz etedi. Eń az shygynmen bolaýdy ońal birkelki búrký.

**Qoldaný tásili:** Kir, tat pen eski bolaýdy tazalap, bolaýga arnalgan betti tazartyp jáne qurgatý usynylady. Bolaý +20°C temperatýrada 10-15 mlnýt aralyqta keptirý arqyly 2-3 qabat seýip 25-30 sm aralyqta qoldanylady. Paldalanýdan 1-2 mlnýt buryn shalqanýz jáne jumys barysynda shalqap qoldanynyz. Búrký saptamasyn óńdeletin betine bagyttanyz. Jumystyn sonynda bolaýdy tómen aýdaryp, mazmuny agyp bitpelinshe jibermel shashyratynyz.

**Quramy:** Propa, býtan, ksilol, alkid shaiyry, pigmentter, toltyrgyshtar, eritkishter, fýnktsionaldy qospalar, shyny shar.

**Qaýipsizdik nusqaýlary! Tutangysh!** Ballon qysymda! Ashyq jalynnyń kózderine jaqyn shashyratpańyz! Balalarga qoldanyga bermeńiz! Kózge tiip ketken jagdaida, kóp mólsherde symen shaiip dárigerge qaralyńyz.

## Универсальная аэрозольная краска NOVA 450 мл

Высококачественная аэрозольная краска предназначена для окраски металлических и деревянных поверхностей. Обеспечивает яркое, гладкое и долговечное покрытие, отличающееся высокой устойчивостью к изменениям погодных условий. Легкое, равномерное распыление с минимальными потерями краски.

Способ применения: Рекомендуется очистить от грязи, ржавчины и старой краски, обезжирить и высушить окрашиваемую поверхность. Краска наноситься с расстояния 25-30 см в 2-3 слоя промежуточной сушкой 10-15 минут при температуре +20°C. Взболтать баллон в течение 1-2 минуты перед использованием и периодически во время работы. Направить сопло распылителя в сторону обрабатываемой поверхности. По окончании работы направить баллончик в низ и распылять содержимое пока не перестанет поступать краска.

**Состав:** Пропан, бутан, ксилол, алкидная смола, пигменты, наполнители, растворители, функциональные добавки, стеклянный шарик.

**Указания по мерам безопасности! Огнеопасно!** Баллон под давлением! Не распылять в близи источников открытого огня! Не разбирать и не давать детям! При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

Óndirýshi: ТОО «Азия Ирбис»

Qazaqstan Respýblikasy, 050005, Almaty q.

Tel: +7 708 937 1994

Изготовитель: ТОО «Азия Ирбис»

Республика Казахстан, 050005, г. Алматы

Тел: +7 708 937 1994

Email: asia.irbis@gmail.com

Web: www.asia-irbis.kz

Instagram: asia.irbis