



ИнтерКлин



inter.clean@interclean.ru



+7 (495) 785-71-26

108817, Г. МОСКВА,
ПОСЕЛЕНИЕ ВНУКОВСКОЕ, Д.
ЛИКОВА, ВЛД. 85, СТРОЕНИЕ 1,
ОФИС 94, ЭТАЖ 2



МАГО КЛИН +

ЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО БЕЗ ПЕНООБРАЗОВАНИЯ

Предназначение

Применяется в циркуляционной и СР-мойках, в таромоечных машинах, а так же для стирки творожных мешков. Рекомендуются для мойки с дезинфицирующим эффектом молоковозов, технологического оборудования, емкостей, резервуаров, инжекторов, тары, тележек, ванн, инвентаря, полов и стен производственных помещений.

Состав

Гипохлорит натрия, гидроксид натрия, гидроксид калия, комплексообразователи, вода

Инструкция по применению

- Предварительно промыть оборудование водой.
- Циркулировать рабочий раствор 10-40 минут с концентрацией 0,5-2% и температурой 10-60°C. Возможно неоднократное использование растворов.
- Промыть оборудование чистой водой.

Физико-химические свойства

Внешний вид: прозрачная жидкость светло желтого цвета со специфическим запахом хлора. Допускается опалесценция.

Показатель pH (1%): 11,0-12,5.

Плотность (20°C), г/см³: 1,1-1,2.

Хранение

Температура от +5 до +30 °С, предохраняя от воздействия солнечных лучей. Гарантийный срок хранения: 24 месяца со дня изготовления.

Коррозионные свойства и меры предосторожности

Запрещается смешивать с кислотными средствами.

Не применять на поверхностях из алюминия, меди и других цветных металлов.

Использовать средства индивидуальной защиты.

