



# ИнтерКлин



[inter.clean@interclean.ru](mailto:inter.clean@interclean.ru)



+7 (495) 785-71-26

119633, Г. МОСКВЫ,  
ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
ОКРУГ НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО,  
УЛ. НОВООРЛОВСКАЯ, Д. 7А,  
ЭТАЖ 3, ПОМЕЩ. VII, КОМ. 325



## МАГО БИОНЭТ +

НЕЙТРАЛЬНОЕ ПЕНООБРАЗУЮЩЕЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

### Предназначение

Предназначено для мойки оборудования, инвентаря и помещений, выполненных из не устойчивых к коррозии материалов (алюминий, сплавы с алюминием, оцинкованные поверхности). Средство применяется для удаления плотных жировых и белковых загрязнений.

### Состав

Алкилдиметилбензиламмония хлорид, изотридеканол  
этоксилированный, ПАВ, комплексообразователи, вода.

### Инструкция по применению

- Предварительно промыть поверхности водой.
- Навести рабочий раствор с концентрацией 2-5% и температурой 20-45°C (ручная мойка или нанесение пены из пенообразующего оборудования), время экспозиции не менее 10-15 минут или в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования.
- Промыть оборудование чистой водой.

### Физико-химические свойства

Внешний вид: жидкость от прозрачного до светло-желтого цвета.  
Показатель pH (1%): 9,5-10,5.  
Плотность (20°C), г/см<sup>3</sup>: 1,05-1,10.

### Хранение

Температура от +5 до +30 °С, предохраняя от воздействия солнечных лучей. Гарантийный срок хранения: 24 месяца со дня изготовления.

### Коррозионные свойства и меры предосторожности

Запрещается смешивать с кислотными и щелочными средствами.  
Использовать средства индивидуальной защиты.

