

Паста для химического матирования стекла GLASSETCH PRO

Инструкция по применению

Паста GLASSETCH PRO предназначена для художественного матирования поверхности стекла, зеркала, керамики, гранита в профессиональных целях по технологии химического матирования. Кроме хим. стойких и боросиликатных стекол.

Применение: Перед применением пасту следует перемешать до однородного состояния, использованную пасту перемешивать тщательней. **При замерзании и хранении возможна кристаллизация пасты, необходимо выдержать в тепле 2-3 часа (или поставить банку на горячую батарею без защитного экрана, подогреть на водяной бане до теплого состояния). Кристаллизация – это консистенция пасты с крупинками – кристаллами, после подогрева и перемешивания должна получиться однородная масса, похожая по своему виду на сметану- крем.** Кристаллизованная паста также будет матировать, но возможно неудобство нанесения и неравномерность матирования. В процессе хранения возможен небольшой отстой жидкости – просто хорошо перемешайте пасту. Если для работы паста слишком жидкая, то дайте пасте отстояться (в тепле) и слейте в отдельную емкость жидкость, которая отстывает с верха и тщательно перемешайте. Жидкость можно использовать для дальнейшего добавления в пасту. Обезжирьте поверхность стекла спиртом или чистящим средством, содержащим спирт. После обезжиривания не оставляйте отпечатков пальцев на поверхности. Можно и просто начисто протереть стекло, без применения чистящих средств. На изделие наклеивается трафарет из самоклеящейся пленки. Если трафарет будет наклеиваться на криволинейную или круглую форму стеклоизделия, рекомендуется использовать пленку ORACAL 951 или 551. Для плоской и ровной поверхности подойдет пленка ORACAL 641 или аналогичную по свойствам, с хорошей клеящей способностью к поверхности стекла. **При использовании некачественных и старых пленок возможно подтекание пасты под пленку и образование смазанных краев рисунка.** Трафарет тщательно приглаживают или прикатывают к поверхности стекла. Чтобы трафарет лучше приклеился можно прогреть его и поверхность стекла феном. Пасту накладывают вдоль рисунка на виниловую основу трафарета (пленки) и уже с пленки наносят по открытым участкам стекла. Если пасту выложить сразу на стекло, то могут быть разводы и пятна. Используя резиновый или пластиковый шпатель, нанесите матирующую пасту на сухую поверхность так, чтобы она покрыла минимальным слоем в 2-3 мм все делали. Во избежание попадания пасты на ненужных местах, заклейте эти места скотчем. Пасту необходимо наносить как можно быстро и равномерно, что бы на поверхности изделия не образовались пятна и не получилось резко очерченных границ между местами, на которые паста нанесена в разное время. **Время матирования от 1 до 3 минут.** Через выбранное время пасту со стекла убирают в емкость для повторного использования (лучше использовать для этого еще одну баночку, чтобы не смешивать старую и новую пасту) так как паста многократного использования до 6-7 раз. **Время матирования выдувных изделий из тонкого стекла (бокалы, фужеры) через трафарет (от 30 секунд до 2 – х мину).** **С трафарета с мелким рисунком, пасту рекомендуется не собирать обратно в емкость, а сразу смывать водой.** Первое матирование рекомендуется делать на небольших кусочках стекла, чтобы убедиться в свойствах пасты и подобрать оптимальное время матирования. **При большом времени матирования, возможно подтекание пасты под трафарет. Не передерживайте пасту на изделии!** **Внимание!** Остатки пасты сразу нужно смыть водой после того как она будет собрана. Хорошо промойте поверхность стекла что бы на нем и на шаблоне не осталось пасты. Промывать стекло и снимать трафарет лучше под струей воды. Высушите стекло. После многократного применения пасты время матирования увеличивается до 5 минут. Для разных по составу и свойствам стекол время матирования может быть разное – подбирается методом эксперимента. Если паста после продолжительной работы потеряла свойства и загустела (высохла) ее можно разбавить жидкостью GLASSETCH. Не смывать остатки пасты в раковину из керамики (со временем будет матовой) и нержавеющей (появление окислов). **Меры предосторожности:** Применять только по назначению! Работать в резиновых перчатках, в защитных очках, в хорошо проветриваемом помещении не допускать попадания пасты на кожу, глаза, слизистые, в случае попадания обильно промыть водой. Не употреблять внутрь! В случае необходимости обратиться к врачу. **Хранение:** Матирующую пасту рекомендуется хранить в герметично закрытой пластиковой емкости при температуре от -40 до + 40 С. **вдали от детей.** В процессе хранения допускается отход небольшого количества жидкости, обычное перемешивание, восстанавливает первоначальное состояние пасты. Срок годности в герметично закрытой таре -24 месяца. При длительном хранении рекомендуется заклеить вокруг, стык банки и крышки канцелярским скотчем.