


Терморегулятор M05.03



Технические характеристики

Напряжение сети: AC200-240V, 50/60HZ

Максимальная нагрузка: 16A


Точность: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

Диапазон температуры: $10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$

Потребление: $<1\text{W}$

Термодатчик: NTC

Размер: 86*86*38мм



1. Настройки

(1) “” Меню

Включите: Нажмите “” Порядок в настройке температуры пола —> Настройка таймера отключения;
Выключите Нажмите “” Настройка таймера на включение. Нажмите с задержкой “” на 7 секунд для калибровки температуры Воздуха, Затем нажмите “” Для установки значения разницы температуры —> Установка температуры Пола —> Выберите датчик температуры.

(2) “+/-” Увеличение/Уменьшение: Настройка параметров

(3) “” Включение/Выключение питания

2. Функциональные настройки

(1) Установка температуры Воздуха: В включенном режиме, нажмите “+/-” чтобы настроить температуру, в то же время «ST» будет мигать

(2) Установка температуры Пола: В включенном режиме, нажмите “”, “FT” начнет мигать, затем нажмите “+/-” чтобы настроить температуру




(1)

(2)

(3) Установка таймера: в включенном режиме, нажмите “”, пока не появится “=OFF”, а затем

нажмите “+/-” to adjust time.

(4) Timing-on setting: On power-off state, press “”, till to display “=ON” flash, then press “+/-” чтобы отрегулировать время.



(3)



(4)

Расширенные настройки(Нажмите и удерживайте “” для входа)

(1) Настройка калибровки температуры в помещении: В состоянии выключения питания нажмите и удерживайте “”, пока не отобразится единица измерения температуры, затем нажмите “+/-” чтобы настроить температуру

(2) Настройка разницы температуры Воздуха: в состоянии выключения питания нажмите и удерживайте “”, пока на дисплее не появится “RT” и не отобразится значение температуры, а затем нажмите “+/-” чтобы настроить



(1)




(2)

(3) Настройка разницы температуры Пола: в включенном режиме, нажмите и удерживайте “”, пока на дисплее не появится “FT” и не отобразится значение температуры, а затем нажмите “+/-” чтобы настроить

(4) Переключение температуры Воздуха / Пола: в состоянии выключения питания нажмите и удерживайте “”, пока не отобразится только “RT” и “FT”, затем нажмите “+/-” чтобы выбрать, если одновременно отображать “RT” and “FT”, Это одновременное использование датчика Воздуха и пола, если она отображает только “RT”, она контролирует только температуру Воздуха, если она отображает только “FT”, она регулирует только температуру Пола



(3)



(4)

(5) Настройка функции Антиобледенения: В режиме выключения питания нажмите и удерживайте “” в режиме расширенной функции, затем снова нажмите “” чтобы отобразить “ON” или “OFF”, затем нажмите “+/-” чтобы выбрать. “ON” означает, что функция антиобледенения Включена, “OF” означает, что функция антиобледенения Выключена. Если функция антиобледенения Включена, она автоматически начнет нагрев, когда температура в помещении будет ниже 5-7°C

Включите снова, если он сохранит данные, которые перед отключением электричества: в выключенном состоянии, нажмите “” для входа, затем нажмите “” чтобы отобразить “ON” или “OF”, а затем нажмите “+/-” для настройки. ON - означает, если он включен, прежде чем отключить электричество, тогда он включит питание, он выключится, прежде чем отключить электричество, а затем отключит питание при включении электричества. OF означает- он включается или выключается, прежде чем отключить электричество, он отключает питание при включении электричества

(6) Заводская настройка по умолчанию: В режиме выключения питания нажмите и удерживайте, “” в расширенном функциональном режиме, затем снова нажмите “” чтобы отобразить “L8”, затем нажмите “-” чтобы выбрать “L0”, после чего все настройки параметров станут заводскими.



(5)



(6)




Схема подключения терморегулятора