


инструкция по эксплуатации термостата



Этот термостат используется для водяного отопления, электрического отопления, газовых котлов.

Инструкция по эксплуатации термостата

Добро пожаловать

Спасибо за ваше доверие и поддержку.

Мы используем высокотехнологичные и совершенные материалы, чтобы наш новый термостат обеспечил вам комфортную температуру среды на каждый день в будущем, сделав вашу жизнь более приятной, а в интерьере помещения более стильной и красивой. Для получения подробных инструкций по установке и использованию данного термостата, пожалуйста, подробно прочитайте данное руководство.

Пожалуйста, обратитесь к профессионалу, чтобы он установил для вас термостат и использовал изделие в рамках срока.

Приложения


Интеллектуальный цифровой термостат — это система напольного отопления, управляемая из помещения и дома, которая контролирует работу оборудования напольного отопления путем определения контроля скорости циркуляции окружающей среды и заданной температурой. Это одновременно повышает комфорт и энергоэффективность.

Цифровой термостат, использующий технологию микрокомпьютерного управления, имеет полифункциональный дизайн с сенсорными кнопками, интуитивный дизайн и простоту в использовании, а также функции ручного автоматизма, программируемые функции и функции памяти состояния.


Инструкция по эксплуатации термостата

Этапы установки


Данный продукт устанавливается с использованием стандарта 86 (в соответствии с Европейским общим стандартом)




1. Подключите блок питания в соответствии с электрической схемой



2. Отделите плату питания от платы управления кабелей




3. Вкрутите секцию блока питания в коробку 86



4. Соедините ряд проводов платы питания с рядом проводов платы управления и закрепите их под углом 30 градусов в положении застегивки для завершения установки.

Инструкция по эксплуатации термостата

Замечания по отображению значков



Инструкция по эксплуатации термостата

Примечания для пользователя

1. Внимательно прочитайте данное руководство. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению изделия или возникновению опасной ситуации.

2. Установщик должен быть обученным и опытным техником по обслуживанию.

3. После установки внимательно прочитайте данное руководство и следуйте инструкциям по эксплуатации изделия.

Внимание: Существует опасность поражения электрическим током или повреждения оборудования.

Электрическая схема



Примечание: GA Водяное отопление GB Электрическое отопление GC Газовые котлы GE Водяное отопление + газовый котел

Инструкция по эксплуатации термостата

Упаковка продукции

Оригинальный блок термостата — IPCS Инструкция по эксплуатации — IPCS

Сертификат соответствия — IPCS Вырезы — 2PCS

Чувствительный кабель (опция) — IPCS

Модель продукта

GA Сетевая 3A

GB Электрическое отопление 16A

GC сетевая, газовый котел 3A

Примечание для нагрева воды GE 3A

Инструкция по эксплуатации термостата

Настройка дополнительных параметров

При выключенном питании одновременно нажмите клавиши ∇ и M и удерживайте их в течение 5 секунд, чтобы войти в настройки дополнительных параметров.

Нажмите M для входа в следующий опцию, нажмите $\wedge$ и ∇ для навигации, нажмите Φ клавишу для выхода из расширенной опции.

01	Температура комнатной среды	Температура по умолчанию в стандартной комнате - 19°C. В регулируемой комнате - 19°C-24°C. Нажмите кнопку Φ и выберите опцию.
02	Выбор датчика	Датчик температуры по умолчанию IN. (Индикация на выбор внутреннего датчика). AL означает, что выбран датчик воздуха, то есть датчик датчика. OUT означает, что выбран датчик датчика.
03	Настройка предела температуры	Значение температуры по умолчанию 19°C. Нажмите кнопку Φ и выберите опцию 19°C-24°C.
04	Настройка предела температуры	Значение температуры по умолчанию 19°C. Нажмите кнопку Φ и выберите опцию 19°C-24°C.
05	Функция защиты от замораживания	Функция защиты от замораживания отключена по умолчанию. Нажмите Φ и выберите опцию, чтобы включить функцию защиты от замораживания. Нажмите Φ .
06	Выбор типа системы отопления	1. Для системы отопления. 2. Для системы отопления. 3. Для системы отопления.
07	Отопление и отопление	1. Для системы отопления. 2. Для системы отопления. 3. Для системы отопления.
08	Время нагрева	01. Слабая мощность нагрева. 02. Средняя мощность нагрева. 03. Сильная мощность нагрева.
09	Установка верхней границы температуры	1. Установка верхней границы температуры по умолчанию на 24°C. Нажмите кнопку Φ и выберите опцию 19°C-24°C.
10	Восстановление заводских настроек	1. Установка для восстановления заводских настроек отображения по умолчанию. 2. Установка для восстановления заводских настроек отображения по умолчанию. 3. Установка для восстановления заводских настроек отображения по умолчанию.
11	Настройка звука	01. Включить звук. 02. Выключить звук.

О подключении WIFI

Перед первым использованием терморегулятора WIFI необходимо установить номер значения WIFI и конфигурацию через смартфон или планшет, что позволит осуществлять связь между подключенными устройствами. Подключение к WIFI: Когда термостат включен, нажмите и удерживайте кнопку вверх в течение 5 секунд, на дисплее термостата замигает значок WIFI, и термостат перейдет в состояние подбора кода. WIFI соединение: Термостат с Bluetooth, пожалуйста, включите Bluetooth на телефоне.

1. Загрузка APP

Найдите "Tuya Smart" в каждом рынке APP или отсканируйте следующий QR-код, чтобы загрузить это программное обеспечение:



09

Руководство пользователя термостата

3. Добавить устройство

1: (Подключение Bluetooth) Выключите Bluetooth мобильного телефона, включите устройство и войдите в приложение Tuya APP. Нажмите "Добавить устройство" или "+" в правом верхнем углу домашней страницы APP и войдите в интерфейс "Добавить устройство". Появится запрос: найдите устройство, которое необходимо добавить (рис. 2), и следуйте подсказкам.

2: "Автоматическое обнаружение". Поиск устройства (рис. 3) и добавление виджетов в список с запросами на странице телефона.



12


Руководство пользователя термостата

Если конфигурация сети не удалась, APP отобразит страницу, как показано на рисунке ниже, и вы можете выбрать повторное добавление или просмотреть справку. *Примечание: Пожалуйста, подтвердите, переходит ли термостат в состояние согласования кода при неудачном подключении.



2. Зарегистрируйте учетную запись

Если у вас нет учетной записи APP, вы можете зарегистрироваться или войти в систему с помощью кода проверки SMS. Нажмите "Создать новую учетную запись", чтобы войти на страницу политики конфиденциальности Tuya Smart Platform. После нажатия кнопки "Согласен" вы формально перейдете на страницу регистрации вашего номера мобильного телефона.




10

Руководство пользователя термостата

3: (WIFI соединение) Когда термостат включен, нажмите и удерживайте кнопку вверх в течение 5 секунд, на дисплее термостата появится значок WIFI (медленное мигание), и термостат перейдет в состояние согласования кода.


Найдите термостат (модель Bluetooth + WIFI) в разделе (метка бытовая техника). Выбрав режим настройки сети, нажмите кнопку подтверждения на странице, выберите WIFI, который вы хотите подключиться к Интернету в рабочей зоне устройства, и введите его. Пароль WIFI, нажмите Далее, нажмите в соответствии с подсказкой страницы (Рисунок 2). Перейти к подключению и следуйте инструкциям, чтобы найти содержание подсказки (Рисунок 3), нажмите "Содержание подсказки", а затем вернитесь в приложение Tuya APP для доступа к процессу настройки сети.



13

Руководство пользователя термостата

4. Дисплей интерфейса APP термостата




Система автоматически определяет текущую страну/регион, или вы можете вручную выбрать страну/регион, ввести номер телефона или адрес электронной почты и нажать "Получить проверочный код". Введите полученный проверочный код. Затем введите пароль. Нажмите "Finish" для успешной регистрации.



11

Руководство пользователя термостата

В этом случае APP для процесса конфигурации сети показан на рисунке 1, а при успешной конфигурации сети отображается интерфейс, показанный на рисунке 2. Имя устройства при успешно выполненной конфигурации сети может быть изменено, также можно выбрать местоположение комнаты.



14